

HyperWare® Software de Comercio

Tarjeta de Referencia Rápida para el Terminal 35-key

Optimum T4100 SPOS32, Version 1.4

Nota: Imprimir segundo recibo y recibo del cliente es opcional en todas las transacciones.

Venta de Credito

Pantalla del Terminal	Acción
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Deslice la tarjeta de crédito en el lector de tarjetas, acerque la tarjeta al lector sin contacto o teclee el número manualmente.
AMOUNT \$0.00	Teclee la cantidad de venta y oprima ENTER .
COMMS	El terminal se conecta al host.
RESPONSE	El número de autorización se exhibe en la pantalla y se imprime en el recibo.
Approval 123456	

Venta de Débito

Pantalla del Terminal	Acción
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Oprima ENTER > TRANSACTION > SALE > DEBIT .
SWIPE/TAP CUST. CARD	Deslice la tarjeta de crédito en el lector de tarjetas, acerque la tarjeta al lector sin contacto o teclee el número manualmente.
AMOUNT \$0.00	Teclee la cantidad de venta y oprima ENTER .
Waiting for PIN	El cliente ingresa su NIP en el PIN pad conectado al terminal.
COMMS	El terminal se conecta al host.
RESPONSE	El número de autorización se exhibe en la pantalla y se imprime en el recibo.
Approval 123456	

Venta de EBT

Pantalla del Terminal	Acción
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Oprima ENTER > TRANSACTION > SALE > EBT .
SWIPE/TAP CUST. CARD	Deslice la tarjeta de crédito en el lector de tarjetas, acerque la tarjeta al lector sin contacto o teclee el número manualmente.
1-FOOD STAMP 2-CASH BENEFIT	Oprima 1 para FOOD STAMP o 2 para CASH BENEFIT, presione ENTER .
SALE AMOUNT \$0.00	Teclee la cantidad de venta y oprima ENTER .
Waiting for PIN	El cliente ingresa su NIP en el PIN pad conectado al terminal.
COMMS	El terminal se conecta al host.
RESPONSE	El número de autorización se exhibe en la pantalla y se imprime en el recibo.
Approval 123456	

Devolución de Credito

Pantalla del Terminal	Acción
SWIPE CUSTOMER CARD	Oprima el botón REFUND y despues CREDIT de la pantalla; o presione ENTER > TRANSACTION > REFUND > CREDIT .
SWIPE/TAP CUST. CARD	Deslice la tarjeta de crédito en el lector de tarjetas, acerque la tarjeta al lector sin contacto o teclee el número manualmente.
AMOUNT \$0.00	Teclee la cantidad de devolución y oprima ENTER .
COMMS	El terminal se conecta al host.
RESPONSE	El número de autorización se exhibe en la pantalla y se imprime en el recibo.
Approval 123456	

Devolución de Débito

Pantalla del Terminal	Acción
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Oprima el boton REFUND y despues DEBIT de la pantalla; o presione ENTER > TRANSACTION > REFUND > DEBIT .
SWIPE/TAP CUST. CARD	Deslice la tarjeta de crédito en el lector de tarjetas, acerque la tarjeta al lector sin contacto o teclee el número manualmente.
AMOUNT \$0.00	Teclee la cantidad de devolución y oprima ENTER .
Waiting for PIN	El cliente ingresa su NIP en el PIN pad.
COMMS	El terminal se conecta al host.
RESPONSE	El número de autorización se exhibe en la pantalla y se imprime en el recibo.
Approval 123456	



HyperWare® Software de Comercio

Reimprimir Ultimo Recibo

Pantalla del Terminal	Acción
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Pulse FUNCTION, 72 y oprima ENTER ; o presione ENTER > TRANSACTION > REPRINT > LAST .
1-CUSTOMER COPY 2-MERCHANT COPY	Oprima 1 para reimprimir el recibo de cliente u oprima 2 para reimprimir el recibo de comerciante, oprima ENTER .
REPRINT COMPLETE	El recibo se imprime.

Fuera de Línea/Venta Forzada

Pantalla del Terminal	Acción
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Oprima ENTER > TRANSACTION > OFFLINE > SALE .
OFFLINE MODE ENTER ACCOUNT NUMBER	Teclee el número de tarjeta y oprima ENTER .
EXPIRATION DATE MMY	Teclee fecha de expiración y oprima ENTER .
AMOUNT \$0.00	Teclee cantidad de venta y oprima ENTER .
ENTER APPROVAL CODE	Teclee el código de autorización de voz y oprima ENTER .
TRANSACTION ACCEPTED	Fuera de Línea/Venta Forzada ha concluido.

Reporte (Resumen)

Pantalla del Terminal	Acción
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Oprima ENTER > REPORTS .
1-AUDIT 2-SUMMARY	Presione 2 , correspondiente a Summary .
SCANNING BATCH	El terminal calcula los totales e imprime reporte en resumen.

Reporte (Detallado)

Pantalla del Terminal	Acción
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Oprima ENTER > REPORTS .
1-AUDIT 2-SUMMARY	Presione 1 , correspondiente a Audit .
HOST NUMBER	Teclee el número de host u oprima el '0' para todos los hosts.
PRINTING	El reporte detallado se imprime.

Corte de Caja

Pantalla del Terminal	Action
ENTER CARD NUMBER OR SWIPE/TAP CUST. CARD	Oprima el botón SETTLE , o presione ENTER > BATCH > SETTLE .
ENTER PASSWORD	Ingrese el código secreto y oprima ENTER .
HOST NUMBER	Oprima el 0 para todos los hosts o ingrese el número de host y presione ENTER .
SCANNING BATCH	El terminal busca los totales.
SALES TOTAL CORRECT?	Oprima YES para confirmar el total de ventas.
REFUND TOTAL CORRECT?	Oprima YES para confirmar el total de devoluciones.
SCANNING BATCH	El terminal busca los totales.
COMMS	El terminal se conecta al host.
RESPONSE	Corte de Caja ha concluido.
Approval 123456	
SCANNING BATCH	El reporte del Corte de Caja se imprime.



World Headquarters

2851 West Kathleen Road • Phoenix, AZ 85053
602.504.5000 • 877.HYPERCOM within USA • Fax: 602.866.5380

E-mail: info@hypercom.com • web: www.hypercom.com

© Hypercom Corporation, 2006